

Instructiuni de utilizare cantar AniScale #291322

1. Generalitati

Acest pliant cuprinde instructiuni de utilizare și informații de siguranță

Nota: Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să rețineți reglementările și informațiile relevante înainte de punerea în funcțiune a dispozitivului. Țineți aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur pentru o utilizare ulterioară!

2. Utilizarea corectă

Cantarul functioneaza afisand pe unitatea cu display greutatea determinata cu ajutorul barelor de cantarire. Standul de cântărire (disponibil in setul complet 291320) este special adaptat barelor de cântărire pentru a cântări animale de până la 1500 kg.

3. Instrucțiuni de siguranță

ATENȚIE ! Utilizarea necorespunzătoare poate provoca vatamari corporale și deteriorarea aparatului !

- Cantarul nu include componente care pot fi întreținute de către utilizator. Nu desfaceți carcasa componentelor. Acest lucru trebuie făcut doar de către personal autorizat și calificat.
- Lasati puțin timp cantarului sa se calibreze inainte de cântărire.
- Nu lasati cantarul expus perioade lungi la căldură sau frig. Utilizați și depozitați cantarul într-un mediu uscat, la temperaturi cuprinse între 5 și 35 ° C.
- Cântarele electronice sunt instrumente de precizie. Nu utilizați în apropierea telefoanelor mobile, a radioului, a calculatoarelor sau a altor dispozitive electronice care emit frecvențe radio și ar putea distorsiona rezultatele afisate.
- Puneti obiectul/animalul pe platforma de cântărire și înregistrați greutatea imediat. Dacă obiectele/animalele care sunt cântărite rămân pe cantar mult timp, proprietățile semnalului transmis de senzorul de cântărire se pot schimba, ceea ce poate fi interpretat ca functionare defectuoasa a aparatului.
- Bateria trebuie reîncărcată după cel mult șase luni. Utilizați numai cablul de încărcare furnizat pentru a reîncărca bateria.
- Asigurați-vă că aparatul este poziționat ferm, mai ales când cântăriți animale vii.
- Nu scoateți bateria din carcasă. Bateriile in scurt-circuit pot provoca arsuri.
- Opriți încărcarea bateriei când bateria este încărcată suficient, dar nu mai târziu de 24 ore.

4. Setul contine:

- Instrucțiuni de utilizare
- Unitate de afișare cu baterie încorporată
- Încărcător cu cablu de conectare
- Două bare de cântărire cu cablu de conectare

5. Configurarea dispozitivului

Aparatul este alcătuit din următoarele componente:

- 1 Afișaj greutate curentă
- 2 Afișaj greutate totală
- 3 Taste
- 4 Afișajul bateriei
- 5 Comutator
- 6 Mufe pentru barele de cântărire
- 7 Priza de încărcare
- 8 Siguranța fuzibilă
- 9 Bare de cantarire
- 10 Incarcator

6. Pregătirea

- Așezați barele de cântărire pe o suprafață plană și stabilă.
- Atunci când alegeți o locație de cantarire, asigurați-vă că nu există riscul să intre apa în barele de cantarire.
- Plasați o platformă pe barele de cântărire. Asigurați-vă că există aderență adecvată între bare și platforma, mai ales când cântăriți animalele vii.
- Conectați ambele bare de cântărire la unitatea de afișare.
- Dacă nu sunt conectate corect ambele bare de cantarire, se vor afișa valori incorecte.
- Dacă este necesar, deconectați încărcătorul de la unitatea de afișare. Încărcați bateriile înainte de prima utilizare. Închideți soclul încărcătorului.
- Lasati puțin timp cantarului sa se calibreze inainte de cântărire.

7. Operarea Pornirea

Scoateți încărcătorul după încărcarea bateriei. Puneți comutatorul în poziția 1. Ecranul va afișa "init" pentru câteva secunde. Afișajul va arata apoi greutatea curentă în prima linie și totalul valorilor anterioare pe al doilea rând.

TARE

Apăsând tasta TARE valoarea greutății actuale de pe prima linie a afișajului se va reseta la 0. Aceasta înseamnă că puteți cantări fara a lua în considerare greutatea platformei, a cuștii de cântărire, a unui palet sau a vreunui container la valoarea greutății afișate.

Cântărirea

Setați cantarul la 0 utilizând tasta TARA înainte de a plasa elementul care urmează a fi cântărit pe scară sau plasați animalul care urmează a fi cântărit în cutia de cântărire. Apoi încărcați cantarul cu greutatea care trebuie cântărită. Greutatea va fi afișată în prima linie a afișajului. Citiți imediat greutatea afișată după ce plasați greutatea pe cantar. Semnalul senzorilor de măsurare ale grinzilor de cântărire se poate modifica pe perioade mai lungi și ar putea conduce la o precizie mai mică a măsurătorilor.

FUNCTIA DE CANTARIRE A ANIMALELOR

Încărcăturile instabile cum ar fi animalele care se misca pot fi cântărite utilizând funcția de cântărire a animalelor. Mai întâi plasați animalul pe cantar. Apoi apăsați tasta

Aceasta stabilizează valoarea afișată. Așteptați până când prima linie a afișajului nu se mai schimbă. De îndată ce greutatea s-a stabilizat, valoarea afișată ramane neschimbata până când greutatea este data jos de pe cantar.

Insumarea valorilor

După ce ați stabilizat greutatea utilizând funcția de cântărire a animalelor, o puteți adăuga la o sumă totală. Această funcție vă permite să determinați, de exemplu, o greutate medie după finalizarea tuturor cântăririlor. Apăsați butonul SUM ADD. Greutatea actuală din prima linie de afișare va fi adăugată la suma din a doua linie de afișare. Greutatea poate fi însumată numai dacă a fost deja stabilizată utilizând funcția de cântărire a animalelor. Apăsați butonul SUM ADD înainte ca animalul să părăsească din nou cantarul, altfel greutatea actuală va fi resetată.

Resetarea sumei

Dacă apăsați butonul SUM>0<, valoarea totală din a doua linie de afișare va fi resetată la 0. Suma salvată până la acest punct va fi pierdută odată ce suma este resetată.

Supraîncărcarea

Dacă cantarul este încărcat peste capacitatea sa totală, punctele vor clipi între cifrele de pe afișaj (de exemplu, 1.5.0.8.). Dacă greutatea este mai mare decât cea care poate fi afișată, afișajul va afișa "-----" pe prima linie.

8. Încărcarea bateriei

- În cazul în care încărcarea bateriei este scăzută și rămân doar câteva minute de funcționare, afișajul acumulatorului va începe să se aprindă.

- Dacă acumulatorul este gol, LED-ul roșu din partea din față a unității de afișare se va aprinde.

- Opriti cantarul. Conectați încărcătorul la priza de pe unitatea de afișare. Conectați fișa de alimentare a încărcătorului la o priză de rețea.

- Afișajul cu LED-uri a încărcătorului va arata că bateria se încarcă. Bateria este complet încărcată odată ce ecranul se stinge. Odata finalizata incarcarea, decuplati incarcatorul de la priza.

- Utilizați numai încărcătorul furnizat de producător.

- Încheiați procesul de încărcare și scoateți încărcătorul după încărcarea completă a bateriei. Incarcarea nu ar trebui să dureze mai mult de 24 de ore în orice caz.

- Dacă afișajul Încărcare nu se oprește după 24 de ore, contactați producătorul.

- Dacă bateria nu este încărcată în ciuda dezactivării afișării încărcării, contactați producătorul.

9. Alte setări / calibrare

Deschideți meniul de configurare apăsând butonul SETUP când porniți. Aici puteți schimba setările de bază ale cantarului (de exemplu, parametrii funcției de cântărire și precizia măsurării) și puteți calibra scara. Consultați manualul de service separat pentru posibilele setări. Contactați producătorul pentru aceasta.

10. Curățarea / întreținerea

Înainte de a începe orice operațiune de curățare, deconectați ștecherul.

- Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța componentele cantarului. Evitați contactul lichidelor cu conectorii unității de afișare.
- În vederea întreținerii, este necesară reîncărcarea completă a bateriei în cel mult șase luni.

11. Întreținerea și repararea

Dispozitivul nu necesită întreținere, ci trebuie curățat temeinic la intervale regulate. În cazul unei defecțiuni, dispozitivul trebuie scos din uz imediat. Dacă este necesară o reparație, vă rugăm să contactați un specialist sau să trimiteți dispozitivul pentru reparare producătorului. De asemenea, un cablu de legătură defect ar trebui înlocuit doar de către producător sau de un electrician calificat. Utilizați numai piese de schimb originale. Nu continuați să utilizați bateria dacă nu se poate reîncărca.

12. Date tehnice

Capacitate de catarire	1500 kg*
Suprasarcina	110 %*
Acuratete	0.5 kg*
Precizie	0.1 % (+- 1.5 kg)*
Clasa protectie afisaj	IP 65
Clasa protectie bare de cantarire	IP 65

* Valorile se referă la setările de bază ale unității din fabrică.

Setările tehnice din meniul de configurare (vezi capitolul 9) influenteaza valorile afișate.

