



## Instructiuni de utilizare ovoscop (lampa pentru iluminat oua)

### Atentie:

- cititi cu atentie instructiunile inainte de punerea in functiune a ovoscopului!
- este interzisa utilizarea ovoscopului in alte scopuri decat cele scrise in acest prospect!
- nu raspundem pentru probleme aparute din utilizarea necorespunzatoare a ovoscopului!

***Ovoscopul se utilizeaza pentru urmarirea dezvoltarii embrionului in interiorul oului.***

### Pregatirea aparatului

Scoate-ti toate piesele din ambalaj. Montati piesele conform figurii A.

Necesar un bec (neinclus!) 60 W – 220 V – E27. Becul se monteaza conform figurii A.

Introduce-ti steckerul in priza (220 V!) Nu uitati sa-l scoateti dupa utilizare!

Rezultate bune ale analizei oualelor se obtin dupa cum urmeaza:

- 5-7 zile de incubare oua de gaina
- 7-8 zile oua de fazan
- 8-10 zile oua de rata, gasca sau curcan

***Nu este indicat a se face analiza oualelor cu ajutorul ovoscopului mai mult de 3-4 ori in decursul incubarii!***

***Este interzis a se face analiza cu ajutorul ovoscopului in ultimele 3 zile de incubare!***

### Mod de utilizare

#### ***Utilizarea se face intr-o incapere intunecoasa!***

Oul se tine in mana cu varful in jos, iar ovoscopul se pune pe partea opusa a varfului (cea mai rotunda parte a oului!) – conform figurii B.

Luminand oul cu raza concentrata de lumina a ovoscopului, se poate vedea embrionul.

Un embrion sanatos se vede ca un punct inchis la culoare, din care apar niste ramificatii (ca un paianjen...) – conform fig. B

Daca se vad alte forme – aceasta indica ouale care nu sunt sanatoase si care trebuiesc indepartate!

Dezvoltarea embrionului poate fi urmarita saptamanal.

Se va vedea cresterea si dezvoltarea tot mai mare a punctului inchis la culoare – conform fig. D si E

### Informatii folositoare

Daca se constata embrioni morti la mijlocul perioadei de incubare – aceasta se poate intampla din mai multe cauze cum ar fi: - probleme cu furajarea animalelor, - lipsa vitamine, - conditii de crestere necorespunzatoare.

### Intretinere

**Dupa utilizare scoate-ti steckerul din priza!**

**Aparatul trebuie curatat dupa utilizare!**

### Atentie!

***A se ferii de umiditate (maini ude) sau apa!***

***A se utiliza numai in incaperi uscate!***

***A nu se utiliza in grajduri sau depozite! Pericol de foc!***

***A nu se pune pe podea sau alte obiecte din orice fel de material!***