

Instructiuni de utilizare aparat gard electric cu GPS-Detectiv

Aparatul functioneaza pe baza unei cartele SIM telefonice care trebuie achizitionata de dumneavoastra de la unul din operatorii de telefonie mobila. Este recomandat sa alegeti operatorul care are acoperire in zona de functionare a aparatului!

Atentie:

Dupa activare, memorati datele de activare ale cartelei SIM!

In caz ca aparatul contine o cartela telefonica germana - ea trebuie schimbata, deoarece nu functioneaza pe teritoriul Romaniei

Punere in functiune

Pentru punerea in functiune, va recomandam sa vizionati filmul video pe care il veti primi prin E-Mail de la magazinul de cumparare al aparatului. Filmul explica in mod evident functionarea.

Mod de functionare:

1. Legati aparatul la sursa de curent (baterie 12 V conform instructiunilor).
Dupa cca. 1 minut aparatul este in contact.
2. Selectati numarul Detectivului GPS cu propriul telefon mobil. Detectivul GPS intrerupe apelul după 1-2 apeluri. Acest apel nu se taxeaza deoarece aparatul nu raspunde ci doar inregistreaza apelul dvs.
Apoi aparatul va va raspunde cu un SMS.

Aparatul este acum setat, iar oricine care are numarul aparatului va putea comunica si opera aparatul. Acest lucru poate fi si restrans. Pentru aceasta puteti fixa un numar de telefon ca si MASTER si in plus mai puteti introduce inca 4 numere de telefon mobil.

SMS catre aparat: master nr. dvs de telefon
(lasati un loc liber intre cuvantul master si nr. dvs. de telefon)
De exemplu: master 00407417745752 (0040=prefixul Romaniei si 7417745752 numarul dvs de telefon fara 0!

Raspuns-SMS de la aparat: master ok

De la telefonul MASTER pot fi setate in acelasi mod inca 4 numere de telefon mobil

Stergere numere telefon: nomaster nr. tel. mobil

Legenda culorilor: Comenzi Raspuns - SMS Attentionare de alarma Mesaj

Comenzi SMS prin telefon mobil catre aparatul de gard:

Comanda SMS	Descriere
reset	Reseteaza aparatul la inceput.
shift	Activeaza functia de protectie: Aparatul isi memoreaza locatia. Daca se indeparteaza mai mult de 300 m de la aceasta locatie - trimite alarma prin SMS cu noile coordonate ale locatiei. (se poate recunoaste prin: dupa Signal: F shifted)
noshift	Opreste functia de protectie sau opreste alarma.
poweron	Porneste aparatul.
poweroff	Opreste aparatul (opreste curentul in gard).
time 2	2 = ora de vara sau 1 = ora de iarna

Informatii generale

Apel telefonic catre aparat – aparatul raspunde prin SMS cu coordonatele locatiei (vezi jos)

Aparatul isi memoreaza locatia prin activarea functiei **SHIFT**

Daca este mutat din locatie - da alarma prin SMS

SMS-ul contine un link catre Google-Maps.

Faceti clic pe link - si puteti vedea unde sa afla aparatul. (necesar telefon mobil smartfone!)

Informatia despre pozitionarea aparatului si SMS-ul de alarma contin urmatoarele informatii pentru dvs:

speed:	Viteza actuala a trackerului deasupra solului.
01/02/12 03:18	Data si ora ultimei locatiei.
BU:4.20V	Tensiunea actuala a bateriei interioare (backup).
M:12.0V	Tensiunea actuala a sursei principale de energie - bateria 12V *.
Signal:F	GPS-Signal F = bun L = minim.
imei:012207007723270	Seria de identificare al aparatului
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=loc:51.625217,9.103755	Link catre Google-Maps: loc:51.625217,9.103755 este locatia. (Link-ul poate fi introdus si manual)

Alte informatii de alarma

Urmatoarele informatii va trimite aparatul daca se ating tensiunile urmatoare:

Signal:F **low voltage**

Aparatul este scos de la sursa de energie principala. Semnalele GPS si GSM sunt alimentate cu curent numai de la bateria interioara. Aparatul este in contact inca 24 de ore. Sau: Tensiunea bateriei de 12V a scazut la 11,8 Volt sau mai putin. Schimbati (incarcati) bateria cat mai repede deoarece bateria se poate defecta (tensiune prea scazuta!)

Signal:F **Lowbat**

Tensiunea bateriei interioare este minima. Semnalele GSM si GPS se vor opri. Aparatul nu mai poate comunica cu dvs pana la racordarea lui la o noua sursa de curent (baterie 12V).

Defecte posibile – Nu vine raspuns SMS de la aparat:

- are retea cartela aparatului?

- ati reincarcat cartela aparatului? (verificati eventuala cantitatea de SMS-uri ale aparatului catre dvs)

Legenda culorilor: **Comenzi** **Raspuns - SMS** **Atentionare de alarma** **Mesaj**